SPECCHIO RETROVISORE MUSICALE DA AUTO ™ - Cod. 90608 - Baby Einstein
ISTRUZIONI D'USO

Distribuita in Italia da:

BABYLOVE2000
36100 Vicenza
Tel. 0039 0444 30 07 67
Fax. 0039 0444 50 85 45
info@babylove2000.com
www.babylove2000.com

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI.
Congratulazioni per aver acquistato un nuovo prodotto Baby Einstein!
Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare il prodotto.

AVVERTENZE

Per la prevenzione di gravi lesioni o morte
- Utilizzare SEMPRE le cinghie previste per l'installazione dello *Specchio retrovisore musicale da auto*
- Lo *Specchio retrovisore musicale da auto* è progettato per stimolare la vista del bambino e non per essere afferrato dal bambino
- Non utilizzare lo *Specchio retrovisore musicale da auto* come giocattolo sul pavimento o nella culla del bambino
- Utilizzare lo *Specchio retrovisore musicale da auto* esclusivamente nelle automobili

Possibile rischio di strangolamento o strozzamento:
- Tenere lo *Specchio retrovisore musicale da auto* lontano dalla portata dei bambini
- Non allacciare MAI cinghie o lacci supplementari al prodotto
- Installare ed utilizzare il prodotto esclusivamente nelle modalità indicate in queste istruzioni

IMPORTANTE:
- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto
- Fare attenzione durante l'estrazione del prodotto dall'imballo
- Controllare con frequenza il prodotto per accertarsi che non ci siano parti danneggiate, mancanti o allentate
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o rotto o in mancanza di alcune componenti

Disabilitare la modalità di prova Try-me

- Per abilitare lo *Specchio retrovisore musicale da auto* al normale funzionamento, è necessario disabilitare la modalità di prova Try-me
- Collocare il gioco su una superficie piana con il retro dell'unità rivolto verso l'alto. Individuare la linguetta posizionata su Try-me (modalità di prova) sul retro dello specchio e tirarla per disattivare la modalità di prova.

Montaggio dello specchio nell'auto

Passo 1: Individuare la configurazione d'installazione desiderata…eseguire i passi necessari (2A, 2B o 2C) seguendo le istruzioni d'uso riportate qui di seguito

A. Bambino rivolto in senso contrario di marcia / specchio posizionato nel sedile posteriore con poggiatesta
B. Bambino rivolto in senso contrario di marcia / specchio posizionato nel sedile posteriore senza poggiatesta
C. Bambino rivolto in senso diretto di marcia

- Passo 2A: Bambino rivolto in senso contrario di marcia / specchio posizionato nel sedile posteriore con poggiatesta…



1. Sollevare il poggiatesta del sedile posteriore dell'auto verso il quale il bambino sarà rivolto
2. Slacciare le cinghie dello specchio retrovisore musicale da auto
3. Posizionare lo specchio sul sedile posteriore come mostrato in figura
4. Allacciare le cinghie attorno ai supporti del poggiatesta
5. Regolare entrambe le cinghie in modo che il bambino possa facilmente guardare lo specchio mentre è seduto nel seggiolino auto

- Passo 2B: Bambino rivolto in senso contrario di marcia / specchio posizionato nel sedile posteriore senza poggiatesta…

1. Slacciare le cinghie dello specchio retrovisore musicale da auto
2. Posizionare lo specchio sul sedile posteriore come mostrato in figura
3. Orientare le fibbie delle cinghie in direzione del sedile posteriore
4. Inserire ciascuna cinghia circa 4 cm nella fessura tra il bordo superiore del sedile posteriore ed il ripiano del bagagliaio
5. Regolare entrambe le cinghie in modo che il bambino possa facilmente guardare lo specchio mentre è seduto nel seggiolino auto



- Passo 2C: Bambino rivolto in senso diretto di marcia…

1. Sollevare il poggiatesta del sedile anteriore posizionato di fronte al bambino
2. Slacciare le cinghie dello specchio retrovisore musicale da auto
3. Posizionare lo specchio auto sul retro del sedile posteriore come mostrato in figura
4. Allacciare le cinghie attorno ai supporti del poggiatesta
5. Regolare entrambe le cinghie in modo che il bambino possa facilmente guardare lo specchio mentre è seduto nel seggiolino auto



Installazione delle batterie:

Lo Specchio retrovisore musicale da auto funziona con (3) batterie di tipo AA/LR6 da 1,5 V (in dotazione). Per migliorare il rendimento, si consiglia di utilizzare batterie alcaline. **NOTA:** le batterie incluse (AA/R6) sono utilizzate esclusivamente per la dimostrazione del prodotto nei negozi. Per migliorare il rendimento, si consiglia di sostituirle immediatamente con nuove batterie alcaline.
ATTENZIONE: Seguire i consigli d'uso per le batterie indicati in questo paragrafo. In caso contrario, le batterie potrebbero avere durata più breve o potrebbero perdere liquido o perforarsi. -Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. -Non usare batterie vecchie e nuove insieme. - Non usare batterie alcaline, comuni e ricaricabili insieme. -Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo analogo a quello consigliato. -Inserire le batterie in modo che la polarità corrisponda allo schema indicato sull'alloggiamento. -Evitare che le batterie vadano in corto circuito. -Non conservare le batterie in locali con temperature estreme (soffitte,garage, automobili, ecc.). -Estrarre le batterie esaurite dall'alloggiamento. -Non tentare di ricaricare una batteria salvo che sia specificatamente contrassegnata come "ricaricabile". -Estrarre le batterie ricaricabili dal prodotto prima di ricaricarle. -Caricare le batterie ricaricabili esclusivamente alla presenza di un adulto. -Non usare un caricatore per batterie Ni-Cad o Ni-MH per caricare batterie ricaricabili alcaline. -Si prega di smaltire in modo debito le batterie. -Rimuovere le batterie prima di riporre il prodotto per un periodo di tempo prolungato.

Passo 1: Utilizzare un cacciavite Philips per allentare le due viti che fissano il coperchio del vano batterie.



Passo 2: Installare tre (3) batterie AA/LR6 (1,5 V), in modo che la polarità corrisponda allo schema riportato sul fondo del vano batterie.



Passo 3: Rimettere a posto il coperchio del vano batterie sullo specchio. Orientare correttamente il coperchio e stringere la vite. Non stringere eccessivamente.



Istruzioni per il funzionamento dello specchio



Pulsante di accensione/spegnimento: Se l'interruttore di potenza/volume non è su OFF (spegnimento), premere il pulsante di accensione/spegnimento per attivare la modalità selezionata. Premendo nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento ne cesserà il funzionamento.
Temporizzatore 10-20-30-60: Girare la rotella del temporizzatore per selezionare la durata di riproduzione della modalità scelta: 10,20,30,60 minuti. Non appena il tempo è esaurito, l'unità si spegne automaticamente.
Interruttore di Potenza/Volume: Selezionare Spegnimento (OFF), oppure scegliere il volume di riproduzione: Alto o Basso.
Modalità Melodia e Luci: Riproduce diverse melodie mentre le luci colorate lampeggiano a ritmo della musica. La musica viene riprodotta secondo una lista di nove diverse melodie.
Modalità Solo Melodia: Riproduce una serie di melodie selezionate casualmente da una playlist.
Modalità Solo Luci: Le quattro luci lampeggiano secondo una sequenza ritmica senza emettere alcun suono.
NOTA: Batterie scariche possono causare il funzionamento errato del prodotto, per esempio suono distorto, luci attenuate o addirittura mancanti, parti in movimento lente o non funzionanti. Poiché ogni componente elettrico richiede un voltaggio differente per funzionare, si prega di sostituire le batterie non appena una qualsiasi funzione smette di funzionare.

Interruttore di Selezione della Modalità: Utilizzare l'interruttore di Selezione della Modalità per selezionare una delle quattro modalità di riproduzione. Lo specchio eseguirà ogni modalità finché il tempo non sarà esaurito. Se il tempo si esaurisce proprio mentre la fase esecutiva è ancora in opera, la riproduzione continuerà fino al completamento della stessa.
- Modalità Impara, Fase 1: tutti e quattro i colori (blu, rosso, giallo e verde) sono pronunciati in lingua inglese, ed accompagnati ciascuno da una melodia della playlist. I colori vengono pronunciati nell'ordine esatto in cui appaiono nel gioco (leggendo da destra a sinistra) ed accompagnati dalla luce colorata lampeggiante corrispondente. Dopo aver pronunciato i colori in inglese, lo specchio eseguirà una melodia a scelta tra quelle presenti nella playlist, accompagnato da luci lampeggianti. Lo specchio ripete la stessa procedura anche in Spagnolo e in Francese.
- Modalità Impara, Fase 2: una volta completata la prima fase, la modalità Impara continua riproducendo per ogni colore la traduzione in tutte e tre le lingue, accompagnata da una melodia. I colori vengono pronunciati in Inglese, Spagnolo e Francese nello stesso ordine in cui compaiono nel gioco e sono accompagnati da luci lampeggianti del colore corrispondente. Dopo aver eseguito le tre traduzioni dei colori, lo specchio riproduce una melodia accompagnata da luci lampeggianti.
- Modalità Impara, Fase 3: una volta completata la seconda fase, la modalità Impara continua pronunciando le quattro forme presenti (cerchio, stella, quadrato e triangolo) in lingua inglese, eseguendo contemporaneamente una melodia. Le forme vengono pronunciate nello stesso ordine in cui compaiono nel gioco e sono accompagnate da luci lampeggianti colorate. Dopo che le quattro forme sono state pronunciate in Inglese, lo specchio riproduce una melodia accompagnata da luci lampeggianti. Lo specchio ripete la stessa procedura anche in Spagnolo e Francese.
- Modalità Impara, Fase 4: una volta completata la terza fase, la modalità Impara continua riproducendo per ogni forma la traduzione in tutte e tre le lingue, seguita da una melodia della playlist. Le forme vengono pronunciate in Inglese, Spagnolo e Francese nello stesso ordine in cui compaiono nel gioco mentre la luce della forma corrispondente viene attivata durante la riproduzione della traduzione di ogni forma. Dopo aver eseguito tutte le traduzioni delle forme, lo specchio riproduce una melodia accompagnata da luci lampeggianti. Dopo aver completato anche la quarta fase, lo specchio riparte dalla fase 1 e continua la riproduzione fino a quando il tempo non è esaurito.